



Magic Sing ET 13K

www.apajat.com

Onneksi olkoon, olet hankkinut maailman edistyneimmän kotikaraokelaitteiston. Muistathan, että **suomenkieliset** kappaleet on tarkoitettu **vain kotikäyttöön**.

Suomenkielinen käyttöohje

Jos tämä ei riitä englanninkielisen täydellisen ohjeen lisäksi, laitteesi myyjä antaa hintaan sisältyen käyttöopastusta tarvittaessa.

Laitteen mukana tuleva englanninkielinen käyttöopas saattaa sisältää ominaisuuksia, jotka eivät sisälly Suomessa myytävään malliin. Tässä käyttöohjeessa olevat ominaisuudet taataan Suomessa myytävänä olevaan laitteistoon.

Laitteisto

- ✓ Magic Sing ET-13 Mikrofoni
- ✓ Virtalähde
- ✓ Säilytys ja kantolaukku kaikille tarvikkeille.
- ✓ Scart- ja RCA-liitin, eli käy kaikkiin tv vastaanottimiin.
- ✓ Mikrofonin pöytäjalusta.
- ✓ CD-levy ja USB-liitin laulujen tallentamiseksi tietokoneeseen. Laitteistossa valmius yhteen äänitteeseen ja sen kuuntelemiseen n. 5 minuuttia. Lisälaitteena saatavaan äänityskorttiin saa noin 120 minuuttia.
- ✓ Käyttöohje (englanniksi).
- ✓ Laululuettelo

Lisälaitteet

- ✓ Muistikortit uusille suomenkielisille kappaleille (tiedotetaan mikrofonin ostaneille).
- ✓ Langaton rinnakkaismikrofoni duetolle
- ✓ 120 minuutin äänityskortti, laulu siirrettävissä tietokoneelle (tee oma CD).
- ✓ Laulumuistikortteja useilla kielillä. Mm. suomeksi, englanniksi, venäjäksi, espanjaksi ja lukuisilla muilla kielillä.

Esityksen automaattinen pisteytys

Hyvä väline harjoittelulle.

- ✓ Voit vaihtaa kappaleen sävellajin koko oktaavin alueella äänellesi sopivaksi
- ✓ Voit vaihtaa tempon itsellesi sopivaksi
- ✓ Järjestelmä kertoo välein laulatko liian korkealta, matalalta vai oikein
- ✓ Lopulta saat pisteet miten meni.



Magic Sing ET 13K

www.apajat.com

Mikrofonin käyttöönotto

Kytke mikrofonin virtalähde pistorasiaan ja toinen pää RCA liittimien vieressä olevaan pistokkeeseen, jos ei ole jo valmiiksi kytketty.

Jos televisiossa on vastaavan väriset RCA liittimet kytke johdot niihin värien mukaisesti, jos ei ole, ota käyttöön laitteen mukana tullut scart-liitin.

Kytke virta tv-vastaanottimeen. Kytke virta mikrofoniiin alimmasta punaisesta virtakytkimestä. Valitse tv:n kaukosäätimellä av-1, av-2 tai 0-kanava (videokanavan merkintä voi poiketa tv:n mallista riippuen). Tällöin kuvaruudulla pitäisi näkyä järjestelmän tunnuslogo, Magic Sing.

Valitse haluamasi kappaleen numero kappaleluettelosta ja syötä se mikrofoniiin numeronäppäimillä. Numeronäppäimiä tulee painaa siten, että vastaava numero näkyy kuvaruudulla. Paina sitten play (vihreä näppäin) ja kappale alkaa.

MODE-näppäin ja nuolinäppäimet auttavat sinua eteenpäin ja toiminnot on helppo oppia kokeilemalla, jos tarvitset lisäapua myyjäsi on käytettävissäsi.

Laitteiston tärkein näppäin on mode-näppäin mikrofonissa, joka tuo kuvaruutuun valikon ja nuolinäppäimillä liikut valikossa.

Seuraavalla sivulla on suomessa myytävän mikrofonimallin ominaisuudet, jotka ovat valittavissa kuvaruudun valikosta, mutta jotka voidaan valita myös suoraan mikrofonin numeronäppäimillä.



Magic Sing ET 13K

www.apajat.com

Valikon käyttö numeronäppäimillä

- MODE + 1 + 1** Musiikin äänenvoimakkuus 0-15
- MODE + 1 + 2** Melodian äänenvoimakkuus 0-15
- MODE + 1 + 4** Mikrofonin äänenvoimakkuus 0-15
- MODE + 2** Kappaleen tempon säätö
- MODE + 3** Kappaleen sävellajin säätö koko oktaavin alueella. (Kokeile myös Key-näppäin mikrofonissa)
- MODE + 4** Kappalehaku nimen perusteella.
- Painettuasi MODE+4 näet aakkoset. Valitse kirjain painamalla ensin numeroa vasemmalla sitten yläriviltä. Esim. paina 1 9 = I, paina 2 0 = T, paina 2 1 = K jos nyt painat nuolinäppäintä järjestelmä hakee sinulle kaikki kappaleet, jotka alkavat kirjaimilla. Kappale alkaa painamalla vihreää näppäintä. 0 0 virheellisen kirjaimen poisto, 0 9 rivin poisto ja 0 8 poistaa hausta.
- MODE + 5 + 1** Mikrofonin kaiun asetus
- MODE + 5 + 2** Taustamelodian instrumentti (8 VAIHTOEHTOA)
- MODE + 5 + 3** Muuta miesääni naisääneksi tai päinvastoin
- MODE + 6 + 1** Jatkuva soitto katso engl. manuaali
- MODE + 6 + 2** Satunnainen lauluvalinta
- MODE + 6 + 3** Tauko laulun soitossa, jatkuu (vihreä näppäin)
- MODE + 6 + 4** Voit asettaa tietyn osan laulusta toistettavaksi
- (mode+6+4 alkukohta, mode+6+4 loppukohta, kolmas mode+6+4 poistaa toiston
(tällä voit harjoitella laulun vaikeaa kohtaa)
- MODE + 7** Kilpailut, katso engl. manuaali
- MODE + 8 + 1** Nauhoita
- MODE + 8 + 2** Toista
- MODE + 9 + 2** Oma mikki asetukset
- MODE + 9 + 3** Taustateemat ja pisteet
- MODE + 9 + 5** Sanat päälle/pois
- MODE + 0** Mikrofonin ja järjestelmän asetukset, eli tässä voit valita esim. sanoituksen rivimäärän 2 tai 3 riviä tai automaattinen, asettaa tekstien paikan kuvaruudulla, poistaa 4-3-2-1 aloituslaskennan, vaikuttaa pistelaskusysteemiin. Esim. score chek (pistelasku) kannattaa asettaa aluksi tasolle amateur (keskitaso), sillä tällöin sanojen väärin/oikein laulun näyttö toimii hyvin ja voit kehittää itseäsi laulajana. Jos pisteet harmittavat, valitse nuolinäppäimillä beginner (aloittelijataso) ja jos haluat haasteellisemmän valitse Professional (ammattilainen).